

## 取付注意点



出荷状態で装着すると画像と同じ車高になる設定です。ダウン量はフロント約40mm、リア約50mm。

フェンダーの隙間に指1本程入る状態です。地面からフェンダートップまでの距離はフロント約682mm、リア約684mm。

まずは出荷時の状態で装着してください。その後調整が必要であれば行ってください。

※2400ccのFF車にタイヤ245/35R20の組み合わせデータです。車両型式やタイヤサイズによって車高は変わります。



走行安定性、ハンドリング向上のために若干キャンバー角が付くようになっていました。  
ディスクローター上部を奥に倒しこんでダンパーローア取付ボルトを締め付けてください。

またキャンバー角に差が出ないよう、左右同じように固定してください。  
装着後は必ずサイドスリップ(トー)調整を行ってください。

装着・車高調整後に必要によってヘッドライトの光軸調整を行ってください。

**ロックシートやロアシート及び各ナット類は取付時に必ず増し締めしてください。**