

## 20系ヴェルファイア・アルファード 足回り取外し及び取付時のボルト等

フロント	<p>ブレーキホース固定用14mmボルト1個 (締付トルク:19N.m)</p> <p>ABSハーネス固定用クリップ1個</p> <p>ダンパーロア固定用22mmボルト・ナット2個 (締付トルク:240N.m)</p> <p>スタビリンク固定用17mmナット1個 (締付トルク:74N.m)</p>	
	<p>アッパーマウント部の14mmナット3個 (締付トルク:50N.m)</p>	
	<p>ABSハーネスを固定ブッシュ2個</p> <p>ブレーキホースを固定クリップ1個(右側のみ)</p>	
リア	<p>スプリング下のアーム部にジャッキをかけ、ボルト・ナットを取り外し、ジャッキをゆっくり下げてスプリングを取外します。</p> <p>ダンパーロア固定用17mmボルト・ナット1個 (締付トルク:58N.m)</p>	
	<p>サードシート後方の樹脂パネル内</p> <p>17mmナット (締付トルク:25N.m)</p>	

締付トルクは自動車メーカー発行の整備要領書をもとにしていますが念のため取付を行う方が整備要領書にてご確認ください。