

## 取付注意点



走行安定性、ハンドリング向上のために若干キャンバー角が付くようになっています。ダンパーロア取付ボルトを締めつける際、ディスクローター上部を奥に倒しこんで締め付けてください。

またキャンバー角に差が出ないように、左右同じように固定してください。

装着後は必ずサイドスリップ(トー)調整を行ってください。



### ABS固定クリップ取付方法

フロントダンパーにABS線を固定する際、純正クリップを再使用しますが、引っかかりが悪い場合先が平らなものを利用して叩き込むとカチッと固定されます。

**ロックシートやロアシート及び各ナット類は取付時に必ず増し締めしてください。**

装着・車高調整後に必要によってヘッドライトの光軸調整を行ってください。  
アルヴェルにはオートレベライザーが装着されているのでリセットすれば光軸調整が不要な場合が多くあります。  
リセット手順はWEBで「ヴェルファイア ライト リセット」で検索すれば確認できます。あくまでも自己責任でお願いします。

**車高調整方法 必ず左右同時にジャッキアップしホイールを外した状態で行って下さい。**

フロントは別紙参照



リアの車高調整はスプリング上部に取り付けたアジャスターで調整します。  
付属のレンチで青く囲ったシートを回転させて上に回せば車高は上がります。  
下に回せば車高は下がります。

**リアの車高調整を行った場合は別途注意書きを参照の上、正しいストローク量を得られるようにショックの長さを調整してください。**