

フロント設定数値に関して

パーフェクトダンパーは同じモデルで外観に差が無くても販売時期・排気量・駆動方式でスプリングやショックの仕様が何度も変わっており、設定数値も細かく違います。

新品購入日や購入経路が分からない物は仕様が特定できないので詳細数値は分かりません。

詳細数値をお問い合わせ頂いても回答が出来ませんので、装着に関するおおよその数値を説明します。

整備士資格を持った方と作業を行ってください。



まずフロントスプリング長を測り、
プリロードを20mm前後かけて装着してください

例：スプリング長が270mmの場合、アッパーマウント類を
すべて組み込んだ状態でスプリングが250mmに
なるように縮めてセットする



車体に付いた状態でスプリング長を測る場合は、
左図の緑で囲った2枚のシートを緩めスプリングが少し遊ぶ
(完全に伸びきる) 状態にして計測してください

プリロードを掛けたら、次にホイールを装着してジャッキを下ろし車を前後に動かして車高を確認します
車高調整が必要な場合は上図の赤で囲った1枚のロックナットを緩めて全長を調整してください

この部分の長さは製品や車輛の仕様によって異なるのでお問い合わせ頂いても回答しておりません