

※リアスプリングの取付向き

リアスプリング装着時、方向の位置合わせが必要になります。

スプリングの黄色いシールが後ろ側に来るようにしてください。

運転席側、助手席側ともに黄色いシールが後ろ側に来るように取付けてください。



車両前側(進行方向)



スプリングを上から見た状態



車両後方から見た状態

※リア車高調整方法



リアの車高調整はスプリング下部に取り付けたアジャスターで調整します。

付属のレンチで青く囲ったシートを回転させて下に回せば車高は下がります。

上に回せば車高は上がります。

リアの車高調整を行った場合は別途注意書きを参照の上、正しいストローク量を得られるようにショックの長さを調整してください。