

30系アルファード・ヴェルファイア足回り取外し・取付注意点 ②



リアバン普拉バーを付属の物に交換してください
※車両型式により形状が異なります。



ボルト3本を緩めてバン普拉バーが固定されている土台を外す
土台が外れたら裏側のプラスチックカバーを外してナットを緩める



取付けは逆の手順で行う。純正ナットは再使用する



←土台

←付属バン普拉バー

※バン普拉バーを固定している土台は左右で別部品なので向きに注意する