

80系ノア・ヴォクシー・エスクァイア 足回り取外し及び取付時のボルト等

	<p>①ブレーキホースを固定用14mmボルト1個</p> <p>②スタビリンク固定用17mmナット1個 (締付トルク:74N.m)</p> <p>③ダンパーロア固定用22mmボルト・ナット2個 (締付トルク:220N.m)</p>	
フロント	<p>④アッパーマウント部14mmナット3個 (締付トルク:50N.m)</p>	
	<p>ダンパーロア固定ボルト③を締め付ける際、ディスクローター上部を奥に倒しこんで締め付けてください。(逆キャンバーにならないようにする為です)</p> <p>※下からジャッキ等を当てない状態で締め付けてください。</p>	
リア	<p>スプリング下のアーム部にジャッキをかけ、ボルトナットを取り外し、ジャッキをゆっくり下げてスプリングを取外します。</p> <p>ダンパーロア固定用17mmボルト・ナット (締付トルク:58N.m)</p> <p>スプリングを取り外す際、ブレーキホースおよびABSセンサーハーネスを引っ張らないようにしてください。引っ張るとブレーキの故障・破損の原因となります。</p>	
	<p>サードシート後方の樹脂パネルを外し、⑥17mmナットを外しショックを取外します。(締付トルク:25N.m)</p>	

締付トルクは自動車メーカー発行の整備要領書をもとにしていますが念のため取付を行う方が整備要領書にてご確認ください。