

90系ノア・ヴォクシー 足回り取外し及び取付時のボルト等

<p>①スタビリンク固定用17mmナット1個 (締付トルク:74N.m)</p> <p>②ブレーキホースを固定用14mmボルト1個 (締付トルク:29N.m)</p> <p>③ダンパーロア固定用22mmボルト・ナット2個 (締付トルク:290N.m)</p>	
<p>④アッパーマウント部14mmナット3個 (締付トルク:50N.m)</p>	
<p>フロント</p> <p>パーフェクトダンパー取付時、ダンパーロア固定ボルト③が入らない場合、本製品と車体側ナックルが干渉している可能性が有ります</p> <p>その場合は車体側ナックルをわずかな量だけ削って下さい</p> <p>次ページにて説明しています</p>	
<p>ダンパーロア固定ボルト③を締め付ける際、キャンバー角を変えるように倒しこんだりせず、フリーの状態で締め付けて下さい</p> <p>※下からジャッキ等を当てない状態で締め付けてください</p>	
<p>ABS線は純正クリップを使用して図の位置の穴に固定してください</p>	

締付トルクは自動車メーカー発行の整備要領書をもとにしていますが念のため取付を行う方が整備要領書にてご確認ください。