

90系ノア・ヴォクシー フロントショック組立図 ②

①アッパーマウントから純正ダストブーツを取り外す



純正ダストブーツは使用しません

②以下の純正部品は使用します



③アッパーマウントにAベアリングシートとBベアリングを取付けます

Aベアリングシート組付は左右の指定があるのでシート上面の突起をマウントR・Lの穴に入れて組立てください
運転席側に付ける方をRの穴に、助手席側に付ける方をLの穴に入れてください



AとBを取付けた状態



この部分にR・Lの穴があります



90系ノア・ヴォクシー フロントショック組立図 ③に続く