

90系ノア・ヴォクシー フロントショック組立図 ③

④付属のダストブーツをアッパーマウントに取付けます

※ブーツ黄印を上側(アッパーマウント側にする)。回転方向の向き指定は有りません



赤矢印で示した溝の部分までブーツをしっかりと取付けてください

上記画像は分かりやすいようAベアリングシートとBベアリングが付いていない状態で掲載しています



先が細い物や、L型になっている物を使うと
ブーツを取付けやすくなります

※ブーツを回転させて外れない事を確認してください。しっかり取りついていないと外れる原因になります

ブーツがしっかり付いたら、C:スプリングシートとD:インシュレーターを取付けます

